

HELLCAT-FRANCE - 70220 FOUGEROLLES

Fiche d'entretien – Moteur KOOP 192

1. Entretien initial (30 heures)

- Effectuer une première vidange moteur après 30 heures d'utilisation.
- Vérifier le serrage de toutes les connexions.
- Contrôler le niveau d'huile avant chaque mise en service.

2. Entretien courant

- Toutes les 100 heures ou 3 mois : réaliser une vidange moteur.
- Toutes les 500 heures ou 12 mois :
 - Vérifier et nettoyer les injecteurs si nécessaire.
 - Remplacer l'ensemble des fluides (huile moteur, huile hydraulique, etc.).
 - Remplacer tous les filtres (huile hydraulique, gazole, etc.).
- Toutes les 1000 heures :
 - Régler les soupapes.
 - Remplacer les segments de piston.

3. Caractéristiques techniques

- Huile moteur recommandée : 10W30
- Huile hydraulique recommandée : HV 46
- Contenance moteur : environ 1,6 litre d'huile

4. Recommandations d'utilisation

- Toujours décompresser le cylindre avant chaque démarrage, même à chaud.
- Utiliser la machine idéalement sur une pente inférieure à 20°.

5. Bonnes pratiques générales

- Employer uniquement des pièces et lubrifiants préconisés par le fabricant.
- Tenir un registre précis des heures d'utilisation et des entretiens réalisés.
- En cas de doute ou de problème, consulter le manuel utilisateur ou un professionnel agréé.

Pour toute question, contactez-nous : nous serons ravis de vous accompagner.